



Template:Configure your computer LAN Windows

Konfigurieren Sie das LAN Ihres Computers (Windows)

1. Stellen Sie sicher, 
dass die
Netzwerkverbindung
aktiviert ist. Gehen
Sie zu Start -
Systemsteuerung -
Netzwerk und
Internet - Netzwerk-
und Freigabecenter.
Klicken Sie im linken
Bereich auf
„Adaptoreinstellungen
ändern“, klicken Sie
dann mit der rechten
Maustaste auf
Netzwerkadapter
und wählen Sie
„Aktivieren“.

2. Überprüfen Sie, ob 
IP und DNS
automatisch bezogen
werden. Klicken Sie
mit der rechten
Maustaste auf
Drahtloser
Netzwerkadapter
und wählen Sie
Eigenschaften.
Wählen Sie dann
„Internet Protocol
Version 4“ aus und
klicken Sie auf
Eigenschaften.
3. Wenn nicht
ausgewählt,
aktivieren Sie die
Option **IP-Adresse**
beziehen und **DNS-**
Serveradresse
automatisch
beziehen. OK klicken.
